

STEP

3

フタをしっかりとセットしましょう

- 1 フタを本体の真上に水平にして持ちます。



- 2 フタの▽印を本体ハンドルの△印に合わせて水平におろします。



- 3 フタを上から軽く押さえ、本体と水平にかみあっているか確認します。ゴムパッキングを挟み込まないよう注意してください。



※鍋が熱い場合は、ミトンをつけてフタを押さえてください。

- 4 フタのハンドルが本体ハンドルの上にくるまで◀Close(時計まわり)の方向に回します。
※回しにくいと感じる場合は、ゴムパッキングを挟み込んでいたり、きちんとかみあっていない場合があります。フタと本体がかみ合っていることをもう一度ご確認ください。



- 5 カチッと音がしたらフタは適切に閉められています。



フタが完全に閉まっているか確認してください。

プッシュボタンを押さずにフタを回して動かなければフタは完全に閉っています。

